

**EOS**  
PREMIUM

Manual de  
Instruções

## Chaleira Elétrica Digital



Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.



[eos.com.br](http://eos.com.br)

Imagens meramente ilustrativas.  
Todos os direitos reservados.  
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.  
Produtos, desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

**ECH03DI**  
127 V ou 220 V



# Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

**eos.com.br**

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.  
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar  
a sua vida hoje?

**É um prazer ouvir você.**

**0800 721 8900**

Horário de atendimento:  
Segunda a sexta, das 8h às 18h  
[sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)

# EOS.

## Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração



**EOS.** 

# GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO



SUPERFÍCIE QUENTE

## DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

# Chaleira Elétrica Digital

A Chaleira Elétrica Inox Digital Touch 1,8L EOS Premium, é uma excelente escolha para quem busca praticidade e design moderno na hora de preparar bebidas quentes. Com potência de 1500W, oferece rapidez no aquecimento da água, enquanto seu painel digital touch facilita o controle preciso da temperatura. Ideal para momentos de conforto e sofisticação na cozinha.

Design e performance andam juntos.

## VISÃO GERAL



**A.** Botão de abertura da tampa

**B.** Corpo de INOX

**C.** Tampa do cabo

**D.** Indicador de nível de água

**E.** Base de energia

**F.** Display de LED

**G.** Botão de função de manter aquecido

**H.** Botão de ajuste de temperatura (aumentar)

**I.** Botão de ajuste de temperatura (diminuir)

**J.** Botão de iniciar aquecimento / cancelar aquecimento

**CAPACIDADE MÍNIMA/MÁXIMA**  
DE 0,5 A 1,8 LITROS.

**CONTROLE DE TEMPERATURA**  
DE 40°C A 100°C - A CADA 5°C.

40-60°C - MISTURAS PARA BEBÊS

70°C - CHIMARRÃO E CHÁS LEVES

90°C - CAFÉ INSTANTÂNEO

100°C - CHÁ PRETO

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



**Leia este manual de instruções antes de usar o produto.**

- Antes de usar esta chaleira, leia cuidadosamente todo o manual de instruções.
- Sempre desconecte o plugue de alimentação da tomada quando o produto não estiver em uso e antes de limpá-lo. Puxe pelo plugue de alimentação, não pelo cabo. Deixe esfriar antes de colocar ou remover peças, e antes de limpar o produto.
- Se o cabo de alimentação ou algum dos componentes estiverem danificados, eles deverão ser substituídos pelo fabricante. Procure uma assistência técnica e/ou contate o SAC EOS, a fim de evitar perigos.
- Mantenha a chaleira elétrica e o cabo longe do calor, da luz solar direta, da umidade, das bordas da mesa ou balcão, e similares.
- Se a chaleira for preenchida acima da marca de limite marcado no produto, ao ferver a água, ela pode ser ejetada.
- Não use a chaleira elétrica ao ar livre.
- Se a chaleira elétrica ficar úmida ou molhada, desconecte imediatamente o plugue de alimentação da tomada.
- Para proteger as crianças de perigos dos produtos elétricos, não deixe sem supervisão com a chaleira elétrica. Coloque a chaleira em um local inacessível às crianças. Cuide para que o cabo não fique pendurado.
- Limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças.
- Não toque em superfícies quentes. Use alças ou botões.
- Não coloque sobre ou próximo a queimadores de gás ou elétricos quentes, ou dentro de um forno aquecido.
- Conecte o plugue de alimentação a tomada. Para desconectar, desligue qualquer controle para "desligado" e depois remova o plugue de alimentação da tomada.



**AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.**

- Não use o produto para outro fim que não seja o pretendido.
- Este produto destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, como: cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, hotéis e motéis.

### ATENÇÃO:

- A chaleira deve ser colocada em uma superfície estável, plana e seca.
- Antes do primeiro uso, encha a chaleira até o nível máximo indicado, ferva a água, despeje-a e enxágue a chaleira. Repita o procedimento várias vezes para remover sobras de material de fabricação etc.
- A chaleira desliga automaticamente quando a água ferve ou obter a temperatura selecionada. Caso necessário, ela pode ser desligada usando Iniciar/Cancelar.
- Após a água ferver ou a chaleira ser desligada, aguarde alguns segundos antes de ligá-la novamente se necessário.
- Se for ligada a chaleira sem água, a proteção contra superaquecimento desligará o aparelho. Deixe a chaleira esfriar por cerca de 15 minutos antes de reabastecê-la.
- AVISO: Não remova a tampa enquanto a água estiver fervendo.
- CUIDADO: Posicione a tampa para que o vapor seja direcionado para longe da alça.
- CUIDADO: Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de removê-lo do suporte.



**ESTE PRODUTO NÃO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR PESSOAS (INCLUINDO CRIANÇAS) COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, A MENOS QUE TENHA RECEBIDO SUPERVISÃO OU INSTRUÇÕES SOBRE O USO DO PRODUTO POR UMA PESSOA RESPONSÁVEL POR SUA SEGURANÇA. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE NÃO BRINQUEM COM O PRODUTO.**



**CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE**

## MODO DE USO



**Ao usar pela primeira vez, ferva a água duas vezes sem adicionar nada.**

- Antes de encher com água, remova a chaleira da base (5).
- Abra a tampa e encha a chaleira com água até o nível desejado (entre 0,5 L e 1,8 L).
- Após conectar a base à tomada, o display acende brevemente, todos os botões se iluminam e o aparelho emite dois bipes, indicando que a base está conectada à fonte de energia e a chaleira está na base.
- Feche a tampa e coloque a chaleira na base (5); o aparelho emite um bip, o display acende e o botão Iniciar/Cancelar começa a aquecer. Você verá a temperatura atual da água no LED. Se não realizar nenhuma ação, a chaleira desliga automaticamente.
- Pressione o botão Iniciar/Cancelar (10) sem configurar outras funções. A chaleira liga e emite um bip; o botão Iniciar/Cancelar acende em vermelho. A chaleira ferve a água até 100°C, desliga automaticamente e emite três bipes.
- Se desejar apenas aquecer a água, use os botões de temperatura de fervura "aumentar" ou "diminuir". Pressione uma vez para alterar a temperatura. A configuração da temperatura será exibida no display. Você pode escolher entre as configurações de temperatura pré-definidas: de 40°C a 100°C a cada 5°C. Se a temperatura definida for menor que a temperatura da água na chaleira, a chaleira desliga.
- Após atingir a temperatura desejada da água, a chaleira desliga e emite três bipes.
- Se desejar selecionar a função de manter aquecido, pressione o botão (7), a luz de manter aquecido se acenderá sob o botão. Neste modo, pressione o botão "aumentar" ou "diminuir" para ajustar a temperatura desejada. O ajuste de temperatura (aumento e diminuição) é de 5°C. A faixa disponível de ajuste de temperatura é de 40°C a 100°C. Para desligar a função de manter aquecido, pressione novamente o botão de manter aquecido (7) ou o botão Iniciar/Cancelar (10) para desligar a chaleira. Caso contrário, a temperatura da água será mantida em um nível pré-definido. Se nenhuma ação for realizada por 2 horas no modo de manter aquecido, a chaleira desligará. Pressione novamente o botão Iniciar/Cancelar (5) para ligar a chaleira (a chaleira emite um bip).



**IMPORTANTE! A CHALEIRA SÓ PODE SER USADA COM A BASE CONECTADA. NÃO ABRA A TAMPA DURANTE A FERVURA DA ÁGUA.**

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de limpar, desligue a chaleira elétrica e certifique-se de que ela esfriou.
- Nunca mergulhe qualquer parte do cabo, plugue, base do cabo de alimentação ou chaleira em água ou qualquer outro líquido.

## Exterior da chaleira

- Limpe o exterior da chaleira com um pano úmido e, em seguida, seque com um pano seco.
- Nunca use produtos químicos agressivos ou agentes de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento da sua chaleira.

## Interior da chaleira

Com o uso ao longo do tempo, depósitos de calcário podem se acumular dentro da sua chaleira, faça o procedimento a seguir de tempos em tempos para não acumular.

- Encha metade da chaleira com água e adicione o suco de um limão.
  - Ferva a água e deixe repousar por 15 minutos antes de descartar.
  - Repita os passos 1 e 2 várias vezes, usando apenas água fria.
  - Dessa forma, o calcário dentro da sua chaleira elétrica será removido.
- **CASO O CALCÁRIO ESTEJA MUITO DIFÍCIL DE REMOVER:**
    - Encha a chaleira com água e vinagre ou suco de limão ou use um agente descalcificante próprio para eletrodomésticos.
    - Deixe a solução repousando dentro da chaleira por 1 hora e então ferva a água.
    - Esvazie a chaleira e enxágue-a completamente com água fria.
    - Se necessário, repita o procedimento de 1 a 3 vezes.
    - Para eliminar o cheiro de vinagre, ferva a água várias vezes e despeje-a.
    - Limpe as superfícies internas e externas da chaleira com um pano.
    - A descalcificação protege a chaleira contra danos.



**ATENÇÃO! NÃO MERGULHE O APARELHO E A BASE EM ÁGUA. ISSO PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO.**



**NOTA! NÃO USE ESCOVA DE ARAME OU OBJETOS ABRASIVOS. NÃO LIMPE A CHALEIRA COM DETERGENTES FORTES.**

# TERMO DE GARANTIA

## INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

## 1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

## 1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

## **2. PRAZO DE GARANTIA:**

O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses, contados da data da emissão da nota fiscal de compra do produto, o qual compreende (i) 9 (nove) meses de garantia contratual e (ii) 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

## **3. OBSERVAÇÕES GERAL:**

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

**EOS.**



# EOS.

EOS



[eos.com.br](http://eos.com.br)

**SAC EOS**  
**0800 721 8900**

Horário de atendimento:  
Segunda a sexta, das 8h às 18h  
[sac@eos.com.br](mailto:sac@eos.com.br)

Imagens meramente ilustrativas.  
Todos os direitos reservados.  
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.  
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.