

Adega



eos.com.br

EAC33D
33 GARRAFAS
- 127V~220V

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para tornar facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



GUIA DE SÍMBOLOS	4
ADEGA	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	8
INSTALAÇÃO	9
OPERANDO SUA UNIDADE	10
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	11
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	12
TERMO DE GARANTIA	14

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

ADEGA

Você acaba de adquirir uma Adega EOS. Econômica, ecológica e muito espaçosa. Tenha seus vinhos sempre na temperatura ideal, para você sentir-se como um verdadeiro sommelier!

Design e performance andam juntos.

BAIXO CONSUMO

Consumo de energia reduzido



TOUCH SCREEN

Display eletrônico com controle de temperatura



DUAL ZONE

Duas zonas de temperatura para diferentes vinhos



LUZ INTERNA

Possui iluminação interna em LED



DESIGN MODERNO

Design pensado para ser prático sem perder a sofisticação



ECO-FRIENDLY

Compressor com gás ecológico que não agride o meio ambiente



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho não pode ser usado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, neste caso entre em contato com o SAC.
- Para evitar um perigo devido à instabilidade do aparelho, deve ser fixado de acordo com as instruções.
- Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado. Caso esteja danificado entre em contato com o SAC.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo.
- Não danifique o circuito refrigerante.
- Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de bebidas do aparelho.
- Não armazene substâncias explosivas como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.
- Este aparelho deve ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como
 - - áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - - casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - - ambientes do tipo pousada;



O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.



AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.



ESTE APARELHO CONTÉM REFRIGERANTE INFLAMÁVEL R600A E AGENTE ESPUMANTE CICLOPENTANO. NÃO ENTRE EM CONTATO COM O FOGO AO TRANSPORTÁ-LO E USÁ-LO.




NÃO ENTRE EM CONTATO COM O FOGO AO TRANSPORTÁ-LO E USÁ-LO.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

VISÃO GERAL



1. DOBRADIÇA SUPERIOR
2. VEDAÇÃO
3. PRATELEIRAS
4. MAÇANETA DA PORTA
5. PARTIÇÕES
6. PÉS
7. DOBRADIÇA INFERIOR

INSTALAÇÃO



Você pode colocar até 33 garrafas de 750ml de tamanho padrão neste refrigerador de vinho. Como as garrafas variam muito em tamanho, o número real de garrafas pode variar.

- Este aparelho foi projetado para ser independente e não deve ser rebaixado ou embutido.
- Coloque o seu aparelho sobre um piso forte o suficiente para suporta-lo quando estiver totalmente carregado.
- Para nivelar o seu aparelho, ajuste as pernas de nivelamento na parte de baixo do aparelho.
- Deixe 10 cm de espaço entre a parte superior, a parte traseira e as laterais do aparelho, o que permite a circulação de ar adequada para resfriar o compressor e o condensador.
- Posicione o aparelho longe da luz solar direta e de fontes de calor (fogão, aquecedor, radiador, etc.). A luz solar direta pode afetar o revestimento de acrílico e as fontes de calor podem aumentar o consumo elétrico. As temperaturas ambientes extremamente frias também podem fazer com que a unidade não funcione corretamente.
- Evite colocar o aparelho em áreas úmidas.
- Conecte a unidade a uma tomada de parede exclusiva, devidamente instalada e aterrada.
- Em nenhuma circunstância corte ou remova o terceiro pino (terra) do cabo de alimentação. Quaisquer dúvidas relacionadas à energia e / ou aterramento devem ser direcionadas a um electricista certificado ou a um centro de serviço autorizado de produtos.
- Depois de conectar o aparelho a uma tomada de parede, deixe-o esfriar por 2 a 3 horas antes de colocar qualquer item no compartimento.

OPERANDO SUA UNIDADE



Ao usar o refrigerador pela primeira vez ou reiniciá-lo depois de ter ficado desligado por um longo período, pode haver alguns graus de diferença entre a temperatura selecionada e a indicada na leitura do LED. Isto é normal. Assim que o refrigerador estiver funcionando por algumas horas, a tela se estabilizará.



- Sua adega está equipada com um recurso de bloqueio do painel de operação. O bloqueio será ativado automaticamente 20 segundos após o último botão ser pressionado
- Para desbloquear o painel de operação, pressione e segure  o botão por 2 segundos, você ouvirá um sinal sonoro para alertá-lo de que o painel está desbloqueado.
- Pressione  o botão para alternar a zona superior e a zona inferior.
- Defina a temperatura dentro do refrigerador de vinho pressionando os botões  (aumentar) e  (diminuir) para ajustar a temperatura em incrementos de 1.
- Você pode selecionar a temperatura a ser exibida em Celsius ou Fahrenheit pressionando e segurando o  botão por 2 segundos
- A luz interna pode ser LIGADA ou DESLIGADA pressionando  o botão, sem a necessidade de destravar o painel.
- A luz será desligada automaticamente se permanecer acesa por 10 minutos. Pressione  o botão novamente para ligá-lo novamente


SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Se o produto não estiver funcionando corretamente, verifique e manuseie de acordo com os seguintes métodos. Se a situação não puder ser alterada, entre em contato com o SAC.

	PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
1	A Adega não funciona	1. O plugue pode estar fora da tomada 2. A tensão de alimentação está errada	1. Plugue novamente a tomada na energia 2. Altere a tensão para a correta
2	A luz não está acendendo	1. O interruptor da luz não foi pressionado 2. A energia está desligada	1. Pressione o interruptor para acender a luz interna 2. Coloque novamente o aparelho na energia
3	A adega está fazendo ruídos	1. O aparelho não está nivelado no chão corretamente 2. A adega está em contato com objetos externos ou paredes	1. Nivele a adega corretamente no chão 2. Afaste os objetos e deixe-a livre para que não encoste nas paredes
4	A temperatura interna não está baixa	1. Temperatura de configuração inadequada 2. A porta não está bem fechada ou aberta com frequência, e o tempo de abertura é muito longo 3. O local está exposto à luz solar direta ou muito perto da fôrnalha e de outras fontes de calor	1. Selecione a temperatura apropriada 2. Não abra e feche a porta com muita frequência 3. Má dissipação de calor, verifique se há espaço de resfriamento suficiente ao redor do produto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



EOS*

EOS*

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

 **Eos Refrigeração**



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.



EOS.

SOMMELIER

EOS



eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.