

EOS

ArcticFresh

UMIDIFICADOR E
AROMATIZADOR DE AR

MANUAL DE USO
EUM01



Imagem meramente ilustrativa



BIVOLT
3 LITROS

PARABÉNS POR ESCOLHER A EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os Aquecedores EOS Comfort Heat são fabricadas com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design ergonômico. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você Aquecedores Elétricos com a qualidade que só a EOS tem. Para tornar o seu cantinho mais confortável, seja quarto, sala, cozinha ou escritório, os Aquecedores EOS Comfort Heat trazem o melhor em performance e praticidade para você compartilhar momentos únicos com a sua família.

A EOS valoriza seu conforto. A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar sua vida hoje?
Fale com a gente. Estamos sempre dispostos a te ouvir.

0800 721 8900

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

ADVERTÊNCIA: LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO!

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

1. Este produto é destinado para uso interno;
2. É recomendado a utilização de água limpa;
3. Não utilize água quente;
4. Certifique-se que a tampa do tanque está firmemente apertada;
5. A direção da névoa deve ser disposta longe das paredes, eletrodomésticos, móveis e crianças;
6. Coloque o umidificador em uma superfície plana e estável;
7. Não ligue ou desligue o umidificador da tomada com as mãos molhadas;
8. Nunca cubra os bicos de saída da névoa;
9. Desconecte da tomada quando estiver movimentando ou limpando o produto;
10. Desconecte o produto da tomada quando não estiver utilizando-o;
11. Não retire o reservatório de água com o produto ligado;
12. Não mergulhe o produto na água;
13. Não desconecte o plugue da tomada puxando pelo cabo de força (puxe pelo plugue);
14. Desconecte o produto da tomada imediatamente se ele apresentar alguma falha inesperada;
15. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e conhecimento, a menos que supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
16. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para que elas não brinquem com o aparelho.

UTILIZAÇÃO

- Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Verifique se há água suficiente no Reservatório.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor como aquecedores, lareiras e fogões.
- Para um melhor resultado, posicione o aparelho a pelo menos 1 m de altura e no lado oposto a janelas ou aparelhos de ar condicionado.

- Evite a incidência direta da luz do sol sobre o aparelho em funcionamento.
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Ligue o aparelho girando o Botão de Controle de Intensidade de Névoa no sentido horário. O controle é eletrônico e contínuo e você deverá escolher a intensidade que mais lhe agradar. A intensidade da névoa aumentará na medida em que o usuário girar o botão no sentido horário.
- A lâmpada piloto no interior do aparelho se acenderá na cor vermelha, indicando que a água está passando do reservatório de água para a base
- Quando o processo de transferência de água para a base estiver completo, a lâmpada-piloto ficará azul, iniciando o funcionamento.
- Quando o reservatório de água e a base estiverem totalmente sem água, a lâmpada piloto permanecerá em vermelho.
- Para desligar o aparelho, gire o Botão de Intensidade da Névoa para a posição 0.
- Após o uso desconecte o plugue da tomada.

MANUTENÇÃO

- Antes de limpar, verifique se o produto está desconectado da tomada.
- Limpe SEU UMIDIFICADOR CONFORT AIR 6 MONDIAL frequentemente. Se deixar de usá-lo por mais de dois dias, proceda à limpeza do reservatório como indicado no item ANTES DE USAR.
- Se, após o uso regular, ainda sobrar água no Reservatório ou no Compartimento Interno da Base, esvazie os mesmos e seque completamente a Base com um pano macio, para retirar os resíduos e minerais acumulados.
- A água do Reservatório deve ser trocada constantemente, não devendo permanecer no aparelho por mais de dois dias seguidos.
- É recomendável limpar o Compartimento Interno da Base a cada três utilizações do aparelho.
- Coloque o aparelho longe de móveis e eletrodomésticos que podem sofrer danos por excesso de umidade e não deixe o Bocal Vaporizador direcionado para a parede ou cortinas.
- Use algumas gotas do detergente especial, que acompanha seu aparelho, para limpar a base do Reservatório de Água. Com o auxílio de um pano macio, retire o acúmulo de minerais e resíduos. Enxágue, em seguida, com água corrente e deixe secar bem antes de recolocar a tampa e guardá-lo. Se for usá-lo novamente, basta reabastecer com água limpa.
- Para limpeza externa do aparelho, use um pano macio e úmido.
- Nunca coloque a Base submersa em água, nem permita que esta penetre no interior do aparelho.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para ambientes de até 25m ² ;
Controle de intensidade de névoa;
Bico duplo direcionador de névoa;
Sistema ultrassônico de geração de névoa fria;
Alça para transporte;
Desligamento automático;
Autonomia para até 20 horas de funcionamento;
Reservatório para 3 litros;
Super silencioso;
Baixo consumo de energia;
Compacto e portátil;
Bivolt automático.

CARACTERÍSTICAS

Esta ferramenta inclui algumas das seguintes características:

1. Duas saídas de névoa
2. Reservatório de água
3. Encaixe
4. Base do umidificador
5. Botão de controle da névoa e botão liga/desliga



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores,

bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências

f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.



Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:

Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00

E-mail: sac@eos.com.br

0800 721 8900



Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:

Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00

E-mail: sac@eos.com.br

0800 721 8900