


EOS*

TURBO 
vento

**CIRCULADOR DE AR
METÁLICO**

MANUAL DE USO
ECM60

Imagem meramente ilustrativa



200W

PARABÉNS POR ESCOLHER A EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os Circuladores de ar EOS TurboVento são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design ergonômico. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você os Circuladores de Ar com a qualidade que só a EOS tem. Seja em casa, no escritório ou no seu estabelecimento comercial, os Circuladores de Ar EOS unem o melhor em potência e economia de energia

A EOS valoriza seu conforto. A EOS valoriza você.

Como podemos facilitar sua vida hoje?
Fale com a gente. Estamos sempre dispostos a te ouvir.

0800 721 8900

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Leia este manual de instruções completamente antes de usar o aparelho e guarde-o para referência futura e, se necessário, passe o manual de instruções a terceiros.

AVISO

Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos.


GERAL

1. Verifique se as especificações elétricas deste aparelho são compatíveis com sua instalação.
2. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
4. Para se proteger contra riscos elétricos, não mergulhe em água ou outros líquidos. Não use perto da água.
5. Este aparelho é apenas para uso interno.
6. Não coloque objetos em cima da unidade.
7. Não desligue a unidade se tiver as mãos molhadas, pode ocorrer choque elétrico.
8. Não transporte o aparelho durante o funcionamento.
9. Coloque-o em uma área segura e nivelada. Mantenha fora do alcance das crianças para evitar acidentes.
10. O uso não autorizado e modificações técnicas no aparelho podem representar perigo para a vida e a saúde.
11. Não introduza nenhum objeto no aparelho. Não desmonte o aparelho.

Segurança elétrica

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído
Contate o Serviço de Atendimento ao Consumidor EOS.


DESENHO E MONTAGEM.



- A. Hélice
- B. Grade de proteção
- C. Base
- D. Painel de controle
- D1. Posição do ventilador "DESLIGADO"
- D2. Seletor de velocidade

OPERAÇÃO.

Ao pressionar o botão de controle do ventilador e escolher os níveis de velocidade:




- 0 = DESLIGADO
- 1 = Baixa velocidade,
- 2 = Velocidade média,
- 3 = Alta velocidade

AJUSTE DO ÂNGULO



MONTAGEM NA PAREDE

Você pode também montar seu Circulador de Ar na parede. Utilize os ganchos que acompanham o produto e os parafuse na parede conforme imagem abaixo. Note que o produto precisa estar bem encaixado no gancho e o gancho bem preso à parede para evitar quedas.



MANUTENÇÃO / LIMPEZA

1. Desconecte da rede elétrica antes da manutenção ou limpeza.
2. Use apenas um pano úmido para limpar o gabinete.
3. As peças de plástico devem ser limpas com sabão neutro e um pano úmido.
4. O circulador deve ser cuidadosamente limpo antes do armazenamento e coberto com sacos plásticos e armazenado em local seco.

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades.

A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

Alta potência - 200W
Largura 56cm
3 Velocidades
Silencioso
Construção metálica - Maior durabilidade e resistência
Inclinação regulável de até 90°
Maior proteção - Grades metálicas que não permitem o acesso a hélice

TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores,

bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências

f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.



Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:

Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00

E-mail: sac@eos.com.br

0800 721 8900



Serviço de Atendimento ao Consumidor

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8:00 às 18:00
E-mail: sac@eos.com.br
0800 721 8900