

EOS.

*cheff*gourmet

Manual de
Instruções

Liquidificador MultiBlender



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

ELQ01
127V ou 220V

12+12
meses

Garantia*
Estendida

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



Índice

GUIA DE SÍMBOLOS	4
LIQUIDIFICADOR MULTIBLENDER.....	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	7
COMO UTILIZAR	8
LIMPEZA.....	8
COMO GUARDAR O APARELHO	8
TERMO DE GARANTIA	10

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

EOS.

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

LIQUIDIFICADOR MULTIBLENDER

Você acaba de adquirir seu Liquidificador 2 em 1 EOS CheffGourmet, ele possui 300W de potência para você fazer todos os tipos de receitas em segundos. Além disso possui quatro lâminas auxiliando em um melhor resultado e desempenho. Ficou muito mais fácil ser o Cheff Gourmet do seu lar!

Design e performance andam juntos.



2 VELOCIDADES

Máxima eficiência e praticidade para as suas receitas.



ALTO DESEMPENHO

Quatro lâminas para triturar todos os tipos de alimentos.



EASY CLEAN

Acessórios desmontáveis para maior facilidade na hora de limpar.



ALTA CAPACIDADE

1,5L No copo do liquidificador e 0,65L no copo do processador.



2 EM 1

Liquidificador e processador, mais praticidade e agilidade para o seu dia a dia.



ALTA POTÊNCIA

300W de potência, para triturar carnes, legumes e fazer batidas em segundos.

12+12
meses

Garantia*
Estendida

Segurança



04 LÂMINAS
EM AÇO INOX

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA




Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Sempre mantenha o aparelho fora do alcance das crianças
- Verifique se a voltagem do aparelho corresponde à voltagem da sua casa ou ambiente no qual ele vai ser utilizado.
- Desligue sempre o aparelho após a utilização e antes da lavagem.
- Espere até que a lâmina pare completamente antes de remover a tampa.
- Manuseie a lâmina com cuidado.
- Depois de muito uso, a lâmina ficará cega e deve ser trocada. Uma nova lâmina = uma nova Moulinette.
- Nunca coloque a base com o motor ou cabo de energia dentro d'água.
- Nunca tente desmontar o aparelho sozinho.
- Se o cabo de alimentação ou o plugue da tomada estiverem danificados, não tente operar o aparelho, entre em contato com o SAC.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante.
- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento.
- Este aparelho não pode ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças.
- Após utilizar o aparelho, sempre o retire da tomada e nunca o deixe sem supervisão.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

VISÃO GERAL



COMO UTILIZAR

- Coloque a lâmina no eixo da tigela e coloque os ingredientes a serem picados na tigela.
- Coloque a tampa no recipiente rodando-a até encaixar.
- Coloque a base do motor sobre o conjunto da tigela / tampa girando suavemente para empurrar o eixo da lâmina no eixo do bloco do motor.
- Conecte o aparelho.
- Pressione o botão de comando e mantenha-o pressionado, o aparelho irá começar a funcionar.
- Solte o botão e espere a lâmina parar.
- Retire a base do motor pressionando o botão e destravando a tampa girando no sentido oposto ao da montagem. Remova a lâmina com cuidado.
- Observações: não triture carnes com ossos
- não ultrapasse a marca limite de líquidos

LIMPEZA

- Antes de começar a fazer a limpeza, é importante que o aparelho esteja sempre desligado e fora da tomada.
- O motor deve ser limpo apenas com um pano úmido. Nunca coloque na máquina de lavar louça, mergulhe-o em água ou coloque-o sob água corrente.
- As jarras, a lâmina, a tampa pode ser lavada em água corrente ou na máquina de lavar louça.

COMO GUARDAR O APARELHO

- Após a utilização, o picador pode ser guardado enrolando o cabo de alimentação à volta da unidade do motor.
- Guarde em um local limpo e seco.



NUNCA FAÇA USO INDEVIDO DA LÂMINA. É NECESSÁRIO CUIDADO AO MANUSEAR AS LÂMINAS DE CORTE, ESPECIALMENTE AO REMOVER A LÂMINA DA TIGELA, ESVAZIAR A TIGELA E DURANTE A LIMPEZA.



QUALQUER OUTRO SERVIÇO DEVE SER EXECUTADO POR UM REPRESENTANTE DE SERVIÇO AUTORIZADO.



DEIXE O APARELHO DESCANSAR PELO MENOS 2 MINUTOS ANTES DE USÁ-LO NOVAMENTE!

EOS.

EOS.

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses, contados da data da emissão da nota fiscal de compra do produto, o qual compreende (i) 9 (nove) meses de garantia contratual e (ii) 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por opção do consumidor, o prazo da garantia contratual previsto no item (i) acima pode ser ampliado para 21 (vinte e um) meses, para que o prazo de garantia total do produto passe a ser de 24 (vinte e quatro) meses. Para contratação da garantia estendida, é necessário que o consumidor cadastre o item e a nota fiscal na aba de garantia estendida do site www.eos.com.br, no prazo de até 03 (três) meses da data de emissão da nota fiscal do produto. Para utilização da garantia estendida, é necessário apresentar o comprovante de ampliação de garantia, gerado no momento do cadastro, juntamente com a nota fiscal do produto no momento da solicitação de garantia.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS 

12+12
meses

Garantia*
Estendida

EOS.

*cheff*gourmet



eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.