

EOS.

ICE compact

Manual de
Instruções

Máquina de gelo



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

EMG35P

INOX ALL BLACK
127V ou 220V

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro.

Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar o máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar uma variedade imensa de produtos é e sempre será nossa prioridade.

eos.com.br

instagram/eosrefrigeracao
facebook/eos.refrigeracao



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br



GUIA DE SÍMBOLOS	4
MÁQUINA DE GELO	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	6
VISÃO GERAL	7
PAINEL DE CONTROLE	8
INSTRUÇÕES DE USO	9
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	12
TIMER	14
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	16
TERMO DE GARANTIA	18

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

MÁQUINA DE GELO

Com a Máquina De Gelo Eos Ice Compact você tem até 36 cubos de gelo a cada 15 minutos! São 35 kg de gelo por dia. Ideal para todos os usos. No churrasco com os amigos, no almoço com a família, na casa de praia ou nas mais variadas confraternizações, conte com esta solução EOS para resfriar bebidas e conservar alimentos.

Design e performance andam juntos!



DESIGN MODERNO

Com tampa transparente agregando elegância a decoração do seu ambiente



FILTRO DE CARVÃO

Possui filtro de carvão ativo para que você faça seu gelo sem ter que se preocupar com a fonte d'água



SENSOR DE GELO


Possui um sensor que avisa quando o compartimento de gelo está cheio



PRÁTICO

Possui função de auto limpeza que facilita a sua utilização

35kg De gelo por dia



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.

- Mantenha longe de obstruções todas as aberturas de ventilação no gabinete do aparelho ou na estrutura.
- Não danifique o circuito refrigerante
- Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento gelo.
- A instalação deste aparelho deve ser realizada apenas por uma pessoa devidamente qualificada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, não opere ou ligue o aparelho, entre em contato imediatamente com o SAC.
- Não descarte aparelhos elétricos como lixo comum, contate o serviço de saneamento da sua cidade.
- Este aparelho não deve ser operado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
- A manutenção da máquina de gelo não deve ser feita por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
- Risco de explosão ou incêndio: gás refrigerante inflamável, não use dispositivos mecânicos para descongelar a máquina de gelo, não perfure a tubulação de refrigerante.
- Risco de incêndio ou explosão, gás refrigerante inflamável, deve ser reparado apenas por pessoal de serviço treinado. Não perfure a tubulação de refrigerante.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Para garantir a ventilação adequada para o seu aparelho, a parte frontal da unidade deve estar completamente desobstruída.
- Não armazene ou use gasolina ou outros líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Pois podem criar risco de incêndio ou explosão.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Este aparelho deve ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:
 - Copas e cozinhas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
 - Ambientes do tipo pousada.
 - Cantinas e ambientes não comerciais, similares.
- Não use aparelhos elétricos no aparelho
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pela rede autorizada. Entre em contato com o SAC.
- Mantenha todas as aberturas de ventilação do produto livres de obstruções.
- Não danifique o circuito refrigerante




O GÁS USADO NESTE APARELHO É O GÁS R290 QUE É INFLAMÁVEL, POR ISSO NÃO PERFURE O SISTEMA DE GÁS, NÃO OPERE O APARELHO COM ALGUMA PARTE OU CABO DANIFICADO, NÃO TENDE CONSERTAR. ENTRE EM CONTATO COM O SAC.



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. ELAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.

VISÃO GERAL



- 01 Saída de ar
- 02 Tampa de água
- 03 Tampa da frente
- 04 Visor transparente
- 05 Evaporador
- 06 Recipiente de água fria
- 07 Tanque interno
- 08 Removedor de gelo
- 09 Painel de controle
- 10 Saída do dreno
- 11 Entrada de água externa
- 12 Entrada de ar




Saída de ar: você deve garantir uma saída de ar, sem nenhuma obstrução dentro de 20 cm, pelo menos.

Saída de água: É necessário drenar a água quando a máquina está em espera e garantir que a água no tanque de armazenamento de água, tanque de água fria e tanque seja drenada

Entrada de água externa: Coloque água filtrada na máquina de gelo

Entrada de ar: Garanta que a entrada de ar na máquina de gelo está sem obstruções

PAINEL DE CONTROLE



1. Alimentação água.
2. Bandeja cheia.
3. Refrigerando.
4. Adicionar água.
5. Timer.
6. Limpeza.
7. Botão de aumento do tempo de fabricação de gelo e do tempo de cronometragem.
8. Botão de diminuição do tempo de fabricação de gelo e do tempo.
9. Tela de exibição:
Modo de espera: Exibe a temperatura ambiente.
Modo de fabricação de gelo: Exibe a contagem regressiva de fabricação de gelo (minutos).
Modo de cronometragem: Exibe o tempo de cronometragem (horas).
10. Liga/ Desliga.
11. Timer/ Limpeza.
12. Soltar Gelo.

BOTÕES E FUNÇÕES

- **TIMER/ LIMPEZA:** No modo de espera, pressione este botão para definir a temporização (configuração de inicialização de temporização); pressione e segure (3 segundos) para entrar no modo de limpeza automática; no modo de fabricação de gelo, pressione o botão uma vez para definir o tempo de desligamento.
- **SOLTAR GELO:** No modo de fazer gelo, pressione o botão por um breve período para entrar no estado de degelo forçado. Durante este período, se o gelo cair, ele sairá automaticamente do modo de degelo. Caso contrário, ele sairá automaticamente do modo de degelo em no máximo 4 minutos. Este tempo é marcado em horas, por exemplo, se for programado um timer de 01, o produto vai ligar após 1 hora, se estiver no modo de espera e, se estiver no modo de funcionamento, vai desligar após 01 hora.
- **LIGA/DESLIGA:** Para iniciar ou parar a fabricação de gelo, pressione o botão de liga/desliga até o aparelho iniciar ou desligar. Este botão também pode cancelar as funções de timer e limpeza, basta dar um toque curto, no botão.
- Indicador de fonte externa de água: significa que a água que entra de fonte externa (alimentada pela rede hidráulica), quando este indicador está desligado, significa que o fornecimento de água está sendo feito manualmente.

INSTRUÇÕES DE USO



Este produto possui um filtro para purificar a água na entrada da alimentação hidráulica. Após algum tempo de funcionamento, poderá ocorrer um acúmulo de impurezas no filtro, causando sua saturação. Faça a substituição do filtro ao final da sua vida útil, de acordo com as instruções do filtro.



A máquina vem programada de fábrica para a configuração de alimentação de água através da rede hidráulica (indicado pela luz "Alimentação Água" acesa. Caso for ser utilizado alimentação de água manual pressione e segure o botão "Liga/Desliga" por 3 segundos, até apagar a luz "Alimentação de água".

ANTES DO PRIMEIRO USO

- Verifique se a máquina de gelo está em boas condições e se os acessórios estão completos; Caso tenha algum dano ou problema entre em contato com o SAC ou consulte a página de soluções de problemas.
- Abra a tampa frontal e remova a fita da máquina e da pá de gelo.
- Coloque a máquina no local que você deseja opera-la. Certifique-se de que a máquina esteja em um piso nivelado, para garantir que a água flua uniformemente no evaporador.
- O compressor está localizado na parte da frente do refrigerador, nesta parte deve haver uma ventilação de no mínimo 20cm a 30cm.
- Os pés da máquina de gelo são reguláveis para que o aparelho possa ficar nivelado
- Consulte o diagrama de instalação para conectar o filtro de entrada de água e o tubo de água da máquina.
- Use o tubo de entrada "1/4" fornecido com o aparelho para conectar entrada de água e ao sistema de abastecimento de água.

- É necessária a utilização de aterramento e disjuntor para instalação elétrica do produto.
- Desligue o interruptor da linha de alimentação e conecte a máquina à fonte de alimentação.
- Se a máquina ficou virada para baixo durante o transporte e manuseio, é recomendável deixá-la posicionada no local de funcionamento por mais de 12 horas antes de ligar.

USANDO A MÁQUINA DE GELO

ADICIONANDO ÁGUA

- Modo de água externa: Neste modo o produto está configurado para alimentação de água através da rede hidráulica. Este modo é indicado pela luz "alimentação água" acessa no painel. Esta é a configuração padrão da máquina.
- Modo Manual: Abra a tampa superior e adicione água potável. A superfície da água não deve ser mais alta do que a marca "cheia". Depois de adicionar água, feche a tampa superior para evitar que a entrada de impurezas no tanque de armazenamento de água. Neste modo a luz indicadora "alimentação água" no painel fica apagada.



No modo de espera, pressione e segura "Liga/Desliga" por 3 segundos para alternar os dois modos de adição de água (o indicador de "alimentação de água" acesso indica que o produto está programado para alimentação de água pela rede hidráulica. Quando o indicador está apagado significa que o produto está programado para alimentação manual). A programação padrão de fábrica é para alimentação de água pela rede, para utilizar de forma manual é necessário alterar a configuração.

FAZENDO GELO

- Conecte o plugue na tomada e a tela do display exibirá a temperatura ambiente .
- Pressione a tecla ligar, e ela irá começar a fazer gelo (a luz indicadora de fazer gelo vai ligar e se manter ligada durante o processo), e a tela mostra o tempo necessário para fazer gelo (se 16 for exibido, levará 16 minutos para o fim deste gelo fazendo processo)
- Após o término de cada fabricação de gelo, o aparelho entra no processo de degelo.
- Quando o gelo cai do evaporador, a próxima fabricação de gelo é iniciada. No processo de degelo, ela irá parar automaticamente de descongelar após quatro minutos e iniciar a próxima fabricação de gelo.
- O tempo de fabricação pode ser ampliado (utilizando o botão seta para cima) para aumentar o tamanho do gelo ou reduzido (utilizando o botão seta para baixo) para reduzir o tamanho do gelo. A alteração selecionada é indicada no painel, em minutos.



Cada ciclo de fabricação de gelo dura cerca de 13-25 minutos. De acordo com a temperatura ambiente e a temperatura da água adicionada, o tempo de fabricação do gelo varia. Especialmente pela primeira vez, devido à alta temperatura da água no tanque, o tempo de fabricação de gelo será maior, mas o ciclo de fabricação de gelo não excederá 30 minutos

AJUSTANDO A ESPESSURA DO GELO

- Quando a espessura do gelo não for a ideal, pode ser ajustada pelas teclas "+" "-" no painel de controle durante o processo de fabricação do gelo.
- O número exibido na tela é para aumentar ou diminuir o tempo de fabricação, que é "0" por padrão.
- Pressionar a tecla "+" uma vez aumentará o tempo de fabricação de gelo em um minuto e o bloco de gelo correspondente será mais espesso. O tempo mostrado no display é a quantidade de minutos a mais ou a menos que serão utilizados na fabricação.
- Pressionar a tecla "-" uma vez reduzirá o tempo de fabricação de gelo em um minuto e o bloco de gelo correspondente será mais fino.
- Quando a máquina for ligada novamente, ela retornará à configuração padrão de "0".
- O tempo de configuração atual muda apenas o tempo do próximo ciclo de fabricação de gelo e subsequentes.
- A transparência do gelo está relacionada à qualidade da água usada.

LUZES DE LED

- Quando o produto atingir a capacidade máxima de gelo interno, a luz indicadora de gelo cheio pisca e a produção de gelo para. Após o gelo ser removido o item volta a funcionar em até 3 minutos.
- Quando a luz indicadora de falta de água pisca, isso indica que o tanque de água está com falta de água e que a máquina está no estado de reabastecimento.
- Se a falta de água ainda for detectada após dois minutos, o indicador de falta de água continuará ligado e o mecanismo de fabricação de gelo parará automaticamente.
- É necessário adicionar água manualmente ou verificar se alimentação de água está funcionando normalmente e então reiniciar a máquina após adicionar água (a máquina não pode detectar se o tanque de armazenamento de água está com falta de água ou se a água externa está conectada corretamente).

DESLIGANDO O APARELHO

- No processo de fabricação de gelo, pressione o botão "Liga/ Desliga" no painel de controle para desligar a máquina e entrar no modo de espera.

SOLTANDO O GELO

- Pressione o botão de soltar e a máquina irá forçar o degelo. Quando os blocos de gelo caem do recipiente, o degelo é concluído e o próximo processo de fabricação de gelo começa.
- No processo de soltar o gelo, ela irá parar automaticamente de descongelar após quatro minutos e iniciar a próxima fabricação de gelo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


- A máquina deve ser bem limpa antes do uso.
- Desembale a máquina e retire os plásticos e papéis
- Lave o aparelho com detergente neutro, água morna e um pano macio
- Limpe as peças internas de contato com a água
- Drenar: quando a máquina estiver ligada e parada, remova o tampão da saída de dreno e baixe o tubo de drenagem do tanque de água ao mesmo tempo. A água do reservatório de água vai ser escoada. Após a drenagem ser concluída, o tampão na saída do dreno deve ser instalado de volta à sua posição original.
- Para limpar a máquina por fora, desconecte a tomada a energia elétrica, passe um pano macio e umido, depois seque com um pano também macio.

LIMPANDO A PARTE INTERNA

- Para a limpeza do tubo de pulverização na parte superior do evaporador, deve ser feita quando for constatado que o compressor e a bomba d'água estão funcionando normalmente, mas vazão de água no tubo de pulverização é baixa remova o tubo de pulverização para limpeza, limpe cada pequeno orifício no tubo como mostrado na figura, para garantir que todos os orifícios estão desobstruídos. -
- Quando há gelo no evaporador, a remoção deste gelo não deve ser forçada; quando a máquina estiver fazendo gelo, pressione o botão de soltar gelo por um curto período de tempo para realizar o processo de degelo forçado, que leva cerca de 1-4 minutos.



NÃO TENTE DESMONTAR O APARELHO. REPAROS SÓ PODEM SER REALIZADOS PELO FABRICANTE OU UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA EOS.



DRENANDO ÁGUA DO TANQUE

- A água no tanque de armazenamento de água é fornecida ao tanque de água fria através da válvula solenóide.
- Se você quiser drenar a água do tanque de armazenamento e do tanque de água fria, conecte na tomada e remova o tubo de drenagem do tanque de água fria, de modo a drenar a água no tanque de armazenamento
- A alimentação de água no tanque interno precisa ser desconectada e o tampão de silicone na parte inferior da parte traseira da máquina deve ser removido para drenar a água do tanque interno. Depois de drenar a água do tanque interno, certifique-se de colocar o tampão de silicone de volta no lugar.

OPERAÇÃO DE LIMPEZA AUTOMÁTICA

- Conecte a máquina na energia, com o tanque de água cheio. No modo de espera, pressione e segure a tecla "Timer/Limpeza" por 3 segundos para inserir o tempo de autolimpeza de 30 minutos.
- Leva cerca de 30 minutos para concluir um procedimento de autolimpeza. Quando o programa terminar, o sistema será desligado automaticamente. Durante o processo de auto limpeza, você também pode pressionar o botão "Liga/ Desliga" no painel de controle, isto irá fazer o modo de limpeza automático parar.



1. Verifique o interior do tanque de armazenamento de água e tanque de água fria para ver se há impurezas bloqueando, afetando o fluxo de água. Limpe-os regularmente.
2. Quanto mais baixa for a temperatura da água, maior será a produção de gelo.
3. Quanto mais baixa for a temperatura ambiente da máquina, maior será a produção de gelo
4. A qualidade da água usada afetará a vida útil da bomba de circulação de água da máquina.
5. Depois que a máquina parar de funcionar, haverá um atraso de 3 minutos quando a máquina começar a trabalhar novamente.
6. Após o três ciclos de gelo, poderá ocorrer um leve congelamento no tubo de pulverização durante o processo. A circulação de água irá parar de voltar ao normal após cerca de 10 segundos. Este é um fenômeno normal causado por água super-resfriada. Não afeta o uso da máquina.

CONDENSADOR

- O Condensador deve ser limpo a cada três semanas. Use uma escova macia ou um aspirador de pó com uma escova para escovar para cima e para baixo ao longo da direção da barbatana para evitar danificar o dissipador de calor e afetar o efeito de resfriamento
- Os filtros do condensador devem ser limpos a cada duas semanas
- Tenha cuidado ao limpar o condensador, pois as bordas das aletas são afiadas

CANO DE ÁGUA

- O tubo de água da máquina de fazer gelo deve ser limpo regularmente.

TIMER

- Configuração de tempo: Intervalo de configuração de tempo de 1-24 horas.
- Desligamento automático: Quando a máquina está no modo de fazer gelo, defina o tempo que será necessário para confecção de gelo. Decorrido o tempo programado o produto ai desligar automaticamente
- Início de cronometragem: Quando a máquina está no modo de espera, defina o tempo para iniciar. Após passado o número de horas programadas, o produto vai ligar e iniciar a fabricação de gelo automaticamente.

COMO DEFINIR O TEMPO

- Quando estiver fazendo gelo ou antes, pressione brevemente a tecla "timer/ limpeza" no painel de controle para entrar no modo de Timer, neste momento, o indicador de tempo está sempre ligado e o display digital está piscando, em seguida, pressione o botão "+" para ajustar o tempo e a cada vez que o pressionar, ele aumentará em 1 hora. Pressionando a tecla "-" o tempo é reduzido.
- No processo de ajuste de tempo, o número de exibição estará no display. Após 5 segundos se não ocorrer nenhuma ação a configuração de tempo entrará em vigor automaticamente, e o número marcado estará valendo como timer.
- A exibição de 06 no estado de fazer gelo significa que a máquina desligará automaticamente após 6 horas, e 06 no modo de espera significa que a máquina iniciará automaticamente após 6 horas.

COMO CANCELAR O TEMPO

- Após o tempo ser definido (o indicador de tempo está sempre ligado), pressione a tecla "Timer/ Limpeza" para cancelar a cronometragem (o indicador de cronometragem está desligado).
- Você também pode pressionar diretamente o botão "Liga/ Desliga" no painel de controle para forçar o desligamento.
- Quando a máquina tem uma configuração de tempo, o indicador de tempo está sempre ligado.
- Para garantir os requisitos de higiene, mude a água a cada 24 horas e limpe o tanque de armazenamento de água.

SEMPRE CONFIRA AS SEGUINTE INFORMAÇÕES


VERIFIQUE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Se há água no tanque.
- Se a pressão da água é 1,3 bar - 5,0 bar, se a temperatura da água é 5-32°C.
- Se a válvula de água está aberta.
- Se há vazamento de água.

VERIFIQUE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Se a luz indicadora no painel de exibição está acesa.
- Se o visor do painel mostra a temperatura e está no modo de espera.
- Se o led na tela do display não estiver aceso, verifique se o plugue e a tomada estão normais e se a chave Liga/ Desliga está ligada.

DIAGRAMA ELÉTRICO



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

	PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
1	Luz indicadora de falta de água acesa.	1. A pressão de entrada de água do tubo de água está baixa ou o tubo de entrada de água está bloqueado. 2. Falta de água. 3. O tubo de nível está bloqueado. 4. Verifique a alimentação de água utilizada.	1. Pressurize ou limpe a tubulação. 2. Aguarde a água voltar 3. Limpe o tanque de água e o interruptor de flutuação do nível do líquido. 4. Se está sendo utilizado alimentação automática a luz "Alimentação de Água" deve estar acesa. Se esta sendo utilizado alimentação manual a luz "alimentação água" deve estar apagada.
2	A bomba funciona, mas a água não sai tubo de pulverização.	O orifício do tubo de spray está bloqueado.	Limpe os orifícios
3	Gelo esbranquiçado ou marrom.	Má qualidade da água.	Troque o filtro de água e use somente água filtrada.
4	O gelo não sólido e está com buracos.	1. A qualidade da água no tanque está ruim e o tanque de água está muito sujo. 2. O pequeno orifício do tubo de spray está bloqueado.	1. Limpe o tanque de água e troque a água. 2. Limpe o tubo de pulverização e drene os orifícios.
5	O gelo é muito fino	1. A temperatura ambiente está muito alta. 2. Má ventilação.	1. Mova a máquina para uma temperatura mais baixa ou aumente o tempo de fabricação de gelo. 2. Aumente a distância entre a parte traseira, os lados esquerdo e direito da máquina até o objeto de bloqueio é superior a 20 cm.
6	O gelo é muito espesso	A temperatura ambiente está muito baixa.	Reduza o tempo de fabricação de gelo.
7	O ciclo de fabricação de gelo é normal, mas nenhum gelo é feito	1. A temperatura ambiente está muito alta, ou a temperatura da água no tanque de água está muito quente. 2. Vazamento de gás refrigerante. 3. Bloqueio da tubulação do sistema de refrigeração.	1. Mova para um local onde a temperatura ambiente seja inferior a 32 graus e adicione água com temperatura baixa. 2. Entre em contato com o SAC. 3. Entre em contato com SAC.

EOS*

EOS*

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe
vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

 **Eos Refrigeração**



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. IMPORTANTE A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia contratual é de 12 (doze) meses, estando incluído neste prazo o período da garantia legal de 90 (noventa) dias. O prazo de garantia inicia-se a partir da data da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.

EOS.



EOS.

ICE compact



eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.